

### BS0058 HERRAMIENTA PARA AJUSTES EN EL CARBURADOR



- Diseñado para carburadores difíciles de alcanzar con ángulos especiales.
- Disponible para la mayoría de las motocicletas de varios cilindros.
  - Contenido:
    1. Adaptador de cuchilla ranurada en ángulo de 90°.
    2. Adaptador de portabrocas en ángulo de 90°.
    3. Broca tipo enchufe de 40mm (L) D.
    4. Broca de 35 mm (L) PH2.
    5. Broca de 58 mm (L) PH2.
    6. Broca plana de 5 mm, 35 mm (L).
    7. Broca plana de 5 mm, 58 mm (L).
    8. Broca plana de 5 mm, 95 mm (L).

### BS1814/1815 HERRAMIENTA PARA CORTAR U OPERAR CABLES



- Diseñado para remover u operar cables desde la terminal sin dañarlos.
- Cuchillas multifuncionales con diferentes formas.
- Reduce el riesgo de dañar cables y conectores con cuchillas rectangulares y planas.

### BS8117 VACUOMETRO



### BS12900 HERRAMIENTA PARA QUITAR BOBINAS BMW (PARA R259)

- Diseño para quitar el conector de la bujía y la bobina de alta tensión fácilmente.
- 11001BM, especial para sistemas de encendido por chispa simple BMW R259 (Todos los modelos R1100 y R1150 anteriores a 2003).



### BS12901 HERRAMIENTA PARA QUITAR BOBINAS BMW (PARA MODELOS R,F,G & K)

- Diseño para quitar el conector de la bujía y la bobina de alta tensión fácilmente.
- 11001BM, especial para sistemas de encendido por chispa simple BMW R259 (Todos los modelos R1100 y R1150 anteriores a 2003).



- Este juego de medidores de vacío contiene medidores de precisión, cada uno con su propio control de amortiguación.
- Los medidores están montados en una base de metal portátil y resistente para su uso en mesas de trabajo.

#### Contenido:

1. Vacuómetro con placa fija 4 piezas de 2 pulgadas.
2. Manguera de caucho de 4 piezas (O.D) 8 mm x (I.D) 5 mm x (Longitud) 120 cm

#### Adaptadores:

1. 4 piezas 6 mm - 55 mm (L).
2. 4 piezas M5 x P0.8 - 55 mm (L).
3. 4 piezas M6 x P0.75 - 55 mm (L).
4. 4 piezas M6 x P1.0-60 mm (L).

#### Tubo de extensión:

1. 4 piezas M5xP0.8-100m (L).
2. 4 piezas M5xP0.8-165m (L).

#### Accesorios:

1. Válvula de aire de 2 piezas.

**BS0244 HERRAMIENTA PARA MEDIR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y PRESIÓN EN EL RADIADOR**



- La bomba de mano se arma y muestra la presión rápidamente para localizar las fugas en los sistemas de refrigeración y en el radiador.
- La válvula con botón seguridad regula la presión cuando se completan las pruebas.
- a. Bomba manual de presión de 2.5 bar (35 psi) Con indicador en PSI y unidad de barra.
- b. Adaptador del tanque del radiador para TRIUMPH, DUCATI, BMW, APRILLIA.
- c. Adaptador del tanque del radiador para HONDA, Kawasaki, SUZUKI, YAMAHA, DUCATA.
- d. Adaptador de prueba de tapa del radiador para TRIUMPH, DUCATI, BMW, APRILLIA.
- e. Adaptador de prueba de tapa del radiador para HONDA, Kawasaki, SUZUKI, YAMAHA.
- f. Adaptador de entrada de presión de aire.

**BS6656 LLAVE UNIVERSAL DE 3 PATAS PARA FILTRO DE ACEITE**



- Permite una fácil extracción de los filtros de aceite incluso en lugares estrechos.
- Las patas de vinilo sumergidas minimizan el daño del filtro.
- Se ajusta a filtros 63 mm-99 mm (2 1/2 "-3 7/8") de diámetro. 3/8 "Sq. Dr.

**BS2302 LLAVE DE SINCRONIZACIÓN**



- Diseñado para quitar y reemplazar los enchufes de inspección y sincronización de ranuras rectas.
- Compatible con marcas: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha . . . e t c .
- Tamaños de hoja de 16 mm (5/8 "), 22 mm (7/8")

**BS4328 EXTRACTOR DE TUERCAS**



- Poderoso agarre para poner o quitar tuercas nuevas, difíciles de soltar u oxidadas.

**BS2201 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA AJUSTE DEL TANQUE**



- Incluye 3 llaves de tamaño: 8 mm, 9 mm, 10 mm.
- Incluye 3 ajustadores: tipo de tornillo plano, tipo cuadrado de 3 mm y 4 mm.
- Llaves reemplazables para nueve combinaciones diferentes.
- Se adapta a la mayoría de las motocicletas y los vehículos todo terreno.



### BS6659 JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE (8 PIEZAS)



- La llave de la tapa del filtro permite una fácil extracción e instalación, incluso en lugares estrechos de la motocicleta.
- Puede soportar hasta 85 pies / lbs. de torque.
- El diseño del tipo de copa se encaja, lo que minimiza la posibilidad de dañar los filtros.
- Use un destornillador cuadrado de 3/8 " con punta hexagonal de 19 mm.
- Revestido con acabado de óxido electro-negro para

### BS9861 LLAVE DE TUERCA PARA EMBRAGUE



- Para quitar y reemplazar la tuerca del embrague en la motocicleta.

### BS3112 LLAVE UNIVERSAL PARA SUJETAR POLEAS



- El soporte de la polea con llave de bloqueo sostiene los cubos del embrague, volantes, engranajes, poleas y piñones.
- Manija duradera y diseño de bloqueo ajustable.
- 5 pares de pasadores de diferentes tamaños para adaptarse a muchas aplicaciones.
- Capacidad de trabajo del pasador 22 mm - 145 mm.

### BS9132 TOMA BUJIAS CON PARED EXTRADÉLGADA



- BS9132 14MM
- BS9133 16MM
- BS9134 18MM
- BS9135 20.8MM



- Acero de vanadio cromado endurecido con inserción de goma incorporada para sujetar la bujía durante la instalación.
- Conectores extra-hexagonales de pared delgada diseñados para acceder a los orificios estrechos de las bujías.

### BS8002 PROBADOR DE FUGAS DE CILINDROS



- Diseñado para verificar la cantidad de fugas del cilindro en motores de 4 tiempos.
- Cuenta con una entrada de aire de 70-160 PSI, presiona el cilindro con 60 PSI de aire.
- Registre el porcentaje total de fugas de los anillos, junta de culata, válvulas de admisión y escape.
- Ayuda a solucionar problemas y ayuda a aislar los componentes desgastados.
- Cubre tapones de 16 mm, 18 mm, 21 mm y manguera M18 para bomba de vacío.
  - Porcentaje de indicador de fuga.
  - Manguera M10 para bujías de 16 mm (5/8").
  - Manguera M12 para bujía de 18 mm.
  - Manguera M14 para bujías de 20,6 mm (13/16").
  - Manguera M18 para bomba de vacío.

### BS41500 MEDIDOR DE ACEITE



- Se utiliza para verificar y ajustar el nivel de aceite los amortiguadores convencionales y de cámara única.
- El anillo ajustable medirá los niveles de aceite de 0 a 300mm en incrementos de 5mm.
- La jeringa tiene una capacidad de 60 ml.
- Se puede usar en bicicletas equipadas con suspensión delantera.

### BS4019 TUERCA DEL EJE DE DIRECCION PARA DUCATI



- Asegura el torque correcto en la tuerca de compresión del cabezal de dirección.
- Compatible con 3/8 "Sq. Dr llave de torsión.
- Trajes motocicletas Ducati 1992, incluyendo todos 4V Superbikes, Multistrada, Hypermotard y otros modelos con la tuerca del eje de dirección de gran diámetro.
- Utilizado con 3/8 "Sq. El Dr. y el diseño del cojín de goma eliminan el daño a la tuerca del eje de

### BS9893 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBO DE DIRECCIÓN



- El adaptador POM es seguro para la instalación de rodamientos inferior.
- Simplemente elija el adaptador correcto, deslice el controlador de ajuste sobre el tubo de dirección y golpee el rodamiento en su lugar con un martillo, evitando cualquier riesgo de daños.

### BS0350 LLAVE DE GANCHO EN FORMA DE C

- BS0350 19-51MM**
- BS0351 32-76MM**
- BS0352 51-120MM**



- Acero en cromo endurecido con vanadio.
- Las llaves de gancho en C templadas están especialmente diseñadas para usar con anillos de retención ranurados.
- El gancho delgado y ajustable permite el acceso en áreas confinadas (4 mm de grosor).
- Se adapta a la gama de tamaños de diámetro externo del cubo de la rueda trasera: 118.3-158.8 mm (4 1/2 "-6 1/4").
- Rango de tamaño: 79-120 mm (3 1/8 "- 4 3/4").

### BS9892 EXTRACTOR DE TUBO DE DIRECCIÓN



- Use esta herramienta para quitar el rodamiento cónico del eje en el tenedor.
- El extractor de rodamientos cónico presenta una abertura extra delgada para la entrada de la ranura entre las tuercas y el rodamiento.
- La extensión de la varilla se puede usar en múltiples tamaños de tenedores y tuercas.
  - a. Separador de cojinetes.
  - b. Barra de extensión (2 piezas) 240mm — 320mm.
  - c. Tuerca de presión 100mm.
  - d. Tornillo 28mm.
  - e. 45- 100 mm barra.
  - f. Llave de 17mm y 19 mm.

**BS5530 HERRAMIENTA PARA QUITAR EL EJE DE LA RUEDA DELANTERA**



- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los ejes durante la extracción de la rueda delantera.
- 4 tamaños en 1 herramienta que cubre tamaños 17, 19, 22, 24 mm (Hex 6 puntos).
- 3/8 "Sq.Dr., para un torque máximo de 90 pies /

**BS9870/9871 SUJETADOR DE PASTILLAS Y FRENOS DE DISCO**



- Comprime los pistones y los frenos en la mayoría de las pinzas para facilitar el reemplazo de las pastillas de frenos.
- Se adapta a todos los frenos de disco de la motocicleta delantera y trasera..

**BS5800 HERRAMIENTA PARA DESMONTAR EL PISTON DEL FRENO**



- Separa el pistón de la pinza del disco.
- El mango de trinquete permite una operación conveniente al comprimir el pistón del freno.
- Capacidad: 20 - 54 mm.

**BS5582 BOMBA DE VACIO Y PURGADOR DE FRENOS EJE DE LA RUEDA DELANTERA**



- Diseñado para localizar e identificar fallas en motocicletas.
- Las aplicaciones incluyen combustible, diagnóstico, transmisión, emisiones del embrague.
- Se suministra completo con tres tamaños de conector y varios adaptadores.
- Manómetro y kit de accesorios.
- Desmontable fácilmente para la limpieza.
- Suministrado en caja de metal.

**BS5630 PROBADOR DE LIQUIDO DE FRENOS**



- Probador rápido y preciso que garantiza que el líquido de freno esté en buenas condiciones.
- Sumergir la sonda en agua simple. La luz roja se ilumina si funciona correctamente.
- Probar en seco antes de usar.

**BS02961 KIT REPARADOR DE BOBINA (ESPIRALES)**



- Tamaño del tornillo: M5-0.8 x 1.5D, M6-1.0 x 1.5D, M8-1.25 x 1.5D, M10-1.5 x 1.5D, M12-1.75 x 1.5D.
- Tamaño del taladro: 5.2, 6.3, 8.3, 10.5, 12.5mm.

**BS0245 PROBADOR DIGITAL DE LIQUIDO DE FRENOS**



- Gire hacia abajo la barra de la sonda de prueba para limpiar los dos electrodos en la cabeza de la barra de prueba.
- Sumerja el cabezal de la barra de prueba en un nuevo líquido de freno de aproximadamente 20 mm.
- Presione el botón de prueba.
- Use un destornillador Phillips para ajustar el tornillo de reinicio.
- Gire hasta que el indicador de restablecimiento verde (extremo izquierdo).

**BS5501 BALANCEADOR DE RUEDAS Y SOPORTE DE TRACCIÓN**



- Varillas cónicas de centraje ajustables a los rodamientos.
- Cuenta con patas ajustables y nivel de lectura versátil moldeado para garantizar un equilibrado de la rueda extremadamente preciso y confiable.
- Capacidad 430 mm (17").
- Ancho del radio 370 mm (14 1/2").
- Indicador de cuadrante para verificar con precisión el descentramiento.

**BS7356 MEDIDOR DE ANGULO DE TORQUE**



- Se requiere cuando el mantenimiento de los motores de último modelo tienen sujetadores de "Par a Rendimiento" (TTY).
- Mida los grados de rotación a medida que se aprieta el sujetador.
- La escala de 360 grados está marcada en incrementos de 2 grados e intervalos de 10 y 30 grados.
- Ponga a cero el apuntador girando la carcasa de la herramienta para la siguiente aplicación.
- Tiene accionamientos cuadrados de 1/2" macho y hembra.

**BS5535 JUEGO DE HERREMIENTAS PARA DESMONTAR RUEDAS**



- Conjunto de herramientas de collar dividido para la extracción radial del rodamiento.
- Martillo deslizante y adaptadores para acoplarse a diámetros internos de rodamiento de 15 mm a 30 mm.
- Tamaños de pinza: 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm y 30 mm.
- El protector de agarre manual previene las lesiones en las manos cuando funciona.

**BS9035 JUEGO DE ABRAZADORAS DE GOMA**



- Abraza las mangueras sin daño.
- Se adapta a las líneas de combustible, vacío y freno.
- Capacidad max 20 mm.

### BS7030 HERRAMIENTA FLEXIBLE DE RECOJIDA MAGNETICA (CON PUNTA DE GARRA)



- El eje de resorte flexible permite que la herramienta alcance áreas difíciles para agarrar piezas.
- Presione el botón para extender la garra.
- El imán carga un peso de hasta 1 lb.
- Longitud: 700 mm.
- Abertura máxima de garra: 25 mm.

### BS2110 ALICATES DE EXTRACCIÓN DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE Y DE VACÍO



- Coloque las puntas negras en el tubo, las puntas afiladas agarraran el material.
- Apriete la punta de plata para empujar las mangueras de vacío o las líneas de combustible de la tubería.
- Se adapta a la manguera de 4-13 mm (5/32" - 1 / 2 " ) . . .

### BS9470 ALICATES PARA MANIPULAR CABLES



- Esta versátil herramienta ayuda a hacer un cableado de seguridad confiable de forma rápida y consistente.
- Tiene retorno de muelle automático y cuenta con un giro a la derecha.
- Hecho de acero de aleación forjado, puntas cónicas para facilitar el acceso a las áreas reducidas.
- Bordes de corte acoplados para cortar el cable de seguridad y un mecanismo de larga duración, todo para un excelente rendimiento en maquinaria, motocicletas, vehículos y aviones.

### BS2008 DESTORNILLADOR DE MANGUERA FLEXIBLE



- El eje flexible permite el acceso a ubicaciones incómodas para una fácil extracción e instalación de la mayoría de las abrazaderas de manguera.

### BBS0044 PALANCA CON FORMA DE GANCHO PARA RESORTES



- Hecho de acero aleado tratado térmicamente, especialmente diseñado para quitar e instalar resortes de freno difíciles de alcanzar.
- Longitud: 150 mm (6"), con un mango en T de 75 mm (3") de ancho.

### BS4531 HERRAMIENTA PARA LUBRICAR CABLES



- Inyecta lubricante en la carcasa del cable.
- Se sujeta con abrazaderas sobre la carcasa y el cable permitiendo que se conecte un lubricante de lata de aerosol.
- Una vez que el lubricante sale por el otro extremo, el cable está lubricado.
- Diseñado para lubricar las guayas del acelerador y embrague (clutch).

### BS3550 KIT PARA REPARAR CADENA DE LEVAS



Kit de herramientas compacto para un reemplazo rápido y sin problemas de la cadena de levas

Brinda la posibilidad de romper y remachar enlaces maestros de cadenas de levas

Compañero ideal durante el mantenimiento importante y revisiones del motor

Cuerpo y componentes de acero aleado endurecido forjado

Incluye cuerpo, asa y pasadores de empuje.

Cantidad de placas de cadena de trajes: 2x3, 3x4, 4x5

Manual de instrucciones incluido

### BS4326 LUBRICADOR DE EMPAQUES Y RODAMIENTOS



La grasa permanece en la cavidad de la herramienta en lugar de las manos.

Se adapta a rodamientos de hasta 89 mm (3 1/2 ")

Coloque el cojinete en el pistón y presione hacia abajo la tapa hasta que la grasa vieja es expulsada

Nueva muestra de grasa en la parte superior del rodamiento

### BS3913 KIT DE DESMONTAJE DE VOLANTE



Un conjunto de herramientas ideal ayuda a retirar los cuerpos del embrague, el volante y engranajes

### BS4532 MEDIDOR DE TENSION DE CORREA



Diseño compacto con escala graduada para una fácil referencia

Diseñado para funcionar con todos los modelos de transmisión por correa

La tensión correcta es crítica, prueba la tensión de la correa con facilidad y precisión con este indicador

### BS4201 HERRAMIENTA DE EXTRACCION DE VOLANTE



Fácil extracción del volante evitando daños en el tubo, 4 puntos de contacto aseguran una eliminación uniforme.

Se adapta al diámetro del tubo de mm39mm ~ 57mm (1-1/2 ~ 2 3/16")

Longitud: 320mm (12-1/2")

### BS7525 RACHET REVERSIBLE 2PC 4 EN 1



La llave de trinquete de doble extremo de tipo reversible, incluye cuatro tamaños en una herramienta.

**BS9144 JUEGO DE COJINETES**



- Incluye 3 manijas en la caja de almacenamiento de metal y adaptadores de los controladores de cojinetes de 10 mm a 42 mm para 14 piezas.
- Remueve e instala cojinetes en motocicletas, automóviles, camiones, tractores, equipos de construcción, motores eléctricos y muchas otras aplicaciones.


**BSB02300 JUEGO DE HERRAMIENTA SEPARADOR DE CAJA**



- Se adapta a la mayoría de los motores de dos y cuatro tiempos con cárter dividido verticalmente.
- El diseño único y patentado de tuerca de posición de ajuste rápido hizo el ajuste para patrones de pernos múltiples, un trabajo muy fácil.

**BBS0059 DESTORNILLADOR TIPO D PARA CARBURADOR (165MM)**

**BS0231 DESTORNILLADOR TIPO PALA PARA CARBURADOR (250MM)**



- El mango del destornillador hace que el ajuste del carburador sea más fácil para trabajar.

**BS23021 CUEBIERTA PARA ALTERNADOR DE DUCATI**



Tirador de doble tracción utilizado para quitar la cubierta del alternador de las motos DUCATI.

Elimina la necesidad de herramientas de palanca o de impacto para quitar la cubierta.

Herramienta ideal para inspecciones generales o para instalar un volante ligero.

Se utiliza con un controlador hexagonal de 17 mm.

Hecho de AL6061-T6. Se adapta a todas las motocicletas modernas DUCATI

**BS2250 / BS2251 HERRAMIENTA PARA LOCALIZAR PISTON**



Inserte la herramienta hasta que toque la parte superior del pistón a través del agujero de la bujía, cuando el pistón está en la parte inferior de la carrera

Una vez instalado, mantiene el cigüeñal en su lugar en el punto muerto superior.

**BS2460 COPA PARA QUITAR EL VOLANTE DE ARRANQUE**



Quita firmemente el volante de arranque del cigüeñal del motor engancha el eje

Tamaño: 110 mm de largo con rosca hembra de 24 mm x 1.00 de diámetro de paso

Usar con 3/8" Sq. Dr. o llave hexagonal de 19 mm y llave hexagonal de 30 mm

**BS8006 BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE 4L**



El material de PE reforzado duradero soporta un impacto de 50 kg  
Aflojar los tornillos laterales ayuda al proceso de cambio de aceite  
Garantiza un transporte y almacenamiento seguros sin derrames.

**BS70002 JUEGO PARA MANTENIMIENTO DE**



El Juego Maestro de Reparación de Cadena Universal completo diseñado para romper cadenas hasta el tamaño de cadena # 632 y presionar los pasadores y placas de enlace hueco del enlace maestro en las cadenas hasta # 632, y herramientas ligeras, las múltiples opciones cumplen la

**Bs30017 JUEGO DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL MOTOR**



Set de herramienta para el mantenimiento y calibración del motor

**BS9950 KIT DE DESMONTE DE VOLANTE**



Especialmente diseñado para el anillo de rueda de volante de CA estándar 6 tamaños para adaptarse a la mayoría de los hilos de volante magneto

El volante de bloqueo cónico solo se puede desconectar con esta herramienta

Úselo con un martillo de cara blanda para un retiro rápido de los ejes cónicos

Rosca Externa M14 x 1.5 R HR

Rosca Externa M16 x 1.5 R HR

Rosca Externa M18 x 1.5 R HR

Rosca Externa M27 x 1.0 R RH

Rosca Externa M24 x 1.0 R RH

Rosca Externa M10 x 1.25R RH

**BS9101 JUEGO DE LLAVES EXTRA LARGO CON PUNTA EN ESTRELLA CON IMAN (9 PIEZAS)**



- Completamente pulido cromado.
- Tamaños de las llaves: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Fabricado de acero cromado con vanadio, imán fuerte incorporado para evitar que los tornillos caigan.

**BS9854 LLAVE DE EXPLOTACIÓN EXTERIOR DEL EMBRAGUE TIPO PLANO**



Para el trabajo del embrague al engranaje interno, utilice esta herramienta para evitar el embrague Rotación mientras se aprietan los engranajes o tuercas interiores

Aplicación: Mono HONDA, CUB

